

自流平水泥水泥透明面施工

施工前请详细阅读以下注意事项

一、温馨提醒：

- 1.空气温度低于 15 度，湿度 60%以上请勿施工，影响效果
- 2.施工请开风扇、空调、同时把门窗开些缝隙保持通风，遇南方回潮天气，请紧闭门窗。
- 3.地面施工请在装修的最后一部进行，禁止交叉施工
- 4.我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）

二、采用工具：

中毛或短毛滚筒、搅拌机、干净的塑料桶、口罩、手套、电子秤以及毛刷

三、基础要求：

- 1.旧地面：起砂起尘的地面、毛坯基础、粗糙、不平的地面不能直接施工
- 2.新地面：自流平水泥等，干净，平整，不粗糙
- 3.整个施工过程不能沾水、油污及普通油漆等溶剂，原地面务必保持干净，只要扫干净即可上漆。
- 4.厨房及浴室不建议使用

四、施工步骤：

地面（打底面漆滚涂---清水固膜面漆滚涂---抗划伤面漆滚涂）

- 1.打底面漆-----搅拌均匀后直接滚涂一遍即可，尽量只要滚到每个角落，不建议反复滚涂（费料），如产生滚筒印请及时用干的滚筒滚压，干透 **12 小时以上**施工
- 2.固膜面漆（9:1）-----主剂和固化剂按 9:1 进行配比，配比好的材料建议在 **15 分钟内使用完**，搅拌均匀后直接滚涂一遍即可，尽量只要滚到就好，不建议复滚涂（费料），如产生滚筒印请及时用干的滚筒滚压，干透 8 小时以上。
- 3.抗划伤面漆（9:1）：材料搅拌均匀，薄薄滚涂，**36 小时**干透后方可使用

4、搅拌材料请务必用搅拌机进行搅拌，确保搅拌均匀，每遍干透之后施工下一遍，由其是桶底。所有材料单次用多少调多少。