

蜗牛系列清水混凝土施工前重要看点

施工前请详细阅读以下注意事项

一、温馨提醒：

- 1.空气温度低于 5 度，请勿施工，影响效果或慢干
- 2.施工请开风扇、空调、同时把门窗开些缝隙保持通风，遇南方回潮天气，请紧闭门窗。
- 3.蜗牛系列仿清水混凝土的施工请在装修的最后进行，禁止交叉施工
- 4.底漆未干上中涂，或中涂批刮太薄会导致中涂泛白等不可抗反应效果
- 5.不管项目大小，师傅最少不低于 2 人同时施工，根据现场面积的需要增减师傅人数，施工中涂的时候，每次调配材料加水务必保持一致，加水的数量会影响色泽的深浅
- 6.我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）

二、必备工具：

中毛滚筒、批刀、搅拌机、干净的塑料桶、口罩、手套、电子秤以及毛刷

三、基础要求：

- 1.新做腻子表面、平整的水泥表面、水泥板、硅酸钙板等硬质基础表面可以直接施工
- 2.毛坯、粗糙墙面不能直接施工，油渍、污渍等基面不宜直接施工，建议刮外墙腻子再施工
- 3.乳胶漆、石膏、大白（白石灰墙面）、有涂料的表面打磨平整
- 4.铝塑板、瓷砖、玻璃、铁板、木板墙面禁止施工（木板易变形）
- 5.厨房及浴室不建议使用.

四、施工步骤：（先底漆---中漆---面漆）

- 1、斑驳底漆-----直接搅拌均匀后滚涂于墙面，无需加水，在常温和通风条件好的情况下，等 6 小时以上干了再上中涂。

2、清水混凝土中涂-----加**30%的水**调成膏状批刮到墙面上，**竖着批刮**，尽量批薄，但不要透底，通常批出来的厚度在**近2毫米**，且师傅批刮的时候为了衔接更自然请批刀批拉的范围尽量长短不一，即不要每一刀都批的一样长，**可以有长有短**，批的太齐的话材料容易囤积在一起，积料导致接头明显。不要在批完半干的时候收刮批刀印，中涂正常批刮一遍就好，也可以依据情况决定是否批刮第二遍，但**第二遍一定要等第一遍干了以后再上**。隔天**24小时后**干了颜色变成本色后再上面漆。**首次采用本公司中涂**，平刮效果不建议一次成型，最好中涂分两遍薄刮，合理控制好用量。如腻子基础本身平整度不够，建议中涂采用本公司的细素灰批一遍先将厚度填充起来后打磨平整，干后再用蜗牛系列中涂灰浆灰或灰浆白批刮，这样表面视觉冲击更强。**需要做造型效果，中涂用量可根据厚度相应增减。**

3、面漆-----施工可加**20%的水**搅拌均匀后薄薄滚涂一遍即可，尽量滚到就好，不要反复滚涂，如产生滚筒印请及时用干的滚筒滚压吸除。

注意：

中涂批刮最少是两个师傅做，批刮一个人负责上半墙，一个人负责下半墙，一面墙，从左往右，一个前一个后，一个上一个下，一气呵成做完整面墙再休息，**竖着批刮**，师傅手法和力度尽量保持一致。

1.慕凯风仿清水蜗牛系列产品分为2种底漆3种颜色的中涂多色面漆，可根据个性需求及性能特点与客服对接搭配。

2.**所有需要造型的中涂，务必在施工批刮的同时进行，湿面做**，干了不可造型

3.可根据喜好适当采用**600目-2000目的砂纸进行打磨或磨光抛面**

4.如果中涂需要造型**务必**使用纯色底漆，附着力更强，如果对表面斑驳要求比较强烈，自然纹理比较天然的，**务必**用斑驳底漆。

5.面漆分为多色多彩的透感，可根据场所的需求任意搭配。