

（通用铁锈漆）铁锈涂料

一、温馨提醒：

1. 空气温度低于 15 度请勿施工
2. 施工请打开风扇、空调、同时把门窗开些缝隙保持通风，遇南方回潮天气，请紧闭门窗
3. 施工用的滚筒，建议采用质量较好的细毛滚筒，以避免施工中滚筒严重掉毛的现象而影响美观（滚筒使用前用透明胶带粘除容易脱落的毛线）。
4. 反潮天墙面地板会出水不宜施工

我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间）

二、采用工具：

中毛滚筒、搅拌机、干净的塑料桶、口罩、手套、以及毛刷

三、基础要求：

1. 新做腻子表面、平整的水泥表面、水泥板、硅酸钙板等硬质基础表面可以直接施工
2. 毛坯、粗糙墙面不能直接施工，油渍、污渍等基面不宜直接施工，建议刮外墙腻子再施工
3. 乳胶漆、石膏、大白（白石灰墙面）、有涂料的表面打磨平整
4. 铝塑板、大理石、瓷砖、玻璃、铁板、木板墙面禁止施工（木板易变形），一定要做必须先上界面剂

四、施工步骤：（先底漆---中漆---面漆）

2、**铁锈底漆（液体粘稠状）**：开包装充分搅拌均匀，**尽量不要加水**，用滚筒滚刷在基面上。（注：底漆内含有小颗粒状铁粉，若想要局部颜色深浅不一的效果，可将刷在基面上的小颗粒铁粉用滚筒或者毛刷磨破，然后再整体抹平，通用版铁锈漆正常施工滚刷一遍即可，也可根据情况决定是否滚涂第二遍。）

3、**铁锈中涂**：底漆干透后（参考时间 **12 小时以上**），刷中涂。先搅拌均匀，用滚筒滚刷到基面上。过 5 分钟左右，用毛刷在表面轻轻刷（注：稍微拉动下即可），刷完之后表面会出现深浅不一的效果，待其干透。

4、**铁锈面漆**：中涂完毕至少 **12 小时以上**表面干透后方可上面涂。根据所称材料重量**加入 20%的水**，混合搅拌均匀（搅拌时间不得低于 3 分钟），直接薄薄滚刷**一遍即可**。（注：面漆刚刷上去呈白色效果，属于正常现象，尽量涂刷薄，待其完全干透之后，面漆颜色会恢复正常透明状。）