

雪糕漆混凝土施工说明

一、温馨提醒：

- 1.空气**温度低于 15 度，湿度 60%以上**请勿施工，影响效果
- 2.施工请开风扇、空调、同时把门窗开些缝隙保持通风，遇南方回潮天气，请紧闭门窗。
- 3.泥草漆的施工请在装修的最后一部进行，禁止交叉施工
- 4.底漆未干上中涂，或中涂批刮太薄会导致中涂泛白
- 5.不管项目大小，师傅最少不低于 2 人同时施工，根据现场面积的需要增减师傅人数，施工中涂的时候，每次调配材料**加水务必保持一致**，加水的数量会影响色泽的深浅
- 6.我们提供的所有干燥时间都是参考时间，具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度（**冬天温度较低，请适当延长施工间隔时间**）

二、采用工具：

中毛滚筒、批刀、搅拌机、干净的塑料桶、口罩、手套、电子秤以及毛刷

三、基础要求：

- 1.新做腻子表面、平整的水泥表面、水泥板、硅酸钙板等硬质基础表面可以直接施工
- 2.毛坯、粗糙墙面**不能直接**施工，油渍、污渍等基面不宜直接施工，建议刮外墙腻子再施工
- 3.乳胶漆、石膏、大白（白石灰墙面）、有涂料的表面打磨平整
- 4.铝塑板、瓷砖、玻璃、铁板、木板墙面**禁止**施工（木板易变形）
- 5.厨房及浴室不建议使用。

四、施工步骤：（先底漆---中漆---面漆）

- 1.**底漆**-----打开包装添加 **20%重量的清水**直接搅拌均匀后滚涂于墙面，每次加水量要一致，在常温和通风条件好的情况下，等 **6 小时以上**干了再上中涂
- 2.**中涂**-----加 **30%的水**调成膏状批刮到墙面上，**竖着批刮**，尽量批薄，但不要

透底，通常批出来的厚度在近 2 毫米，且师傅批刮的时候为了衔接更自然请批刀批拉的范围尽量长短不一，即不要每一刀都批的一样长，可以有长有短，批的太齐的话材料容易囤积在一起，积料导致接头明显。不要在批完半干的时候收刮批刀印，中涂正常批刮一遍就好，也可以依据情况决定是否批刮第二遍，但第二遍一定要等第一遍干了以后再上。隔天 **24 小时后干了再施工面漆**。

3. **面漆**-----施工**加 20%的水**搅拌均匀后薄薄滚涂一遍即可，尽量只要滚到就好，不要反复滚涂，如产生滚筒印请及时用干的滚筒滚压。

注意：中涂批刮最少是两个师傅做，批刮一个人负责上半墙，一个人负责下半墙，一面墙，从左往右，一个前一个后，一个上一个下，**一气呵成**做完整面墙再休息，**要竖着批刮**，师傅**手法和力度**尽量保持一致

4、搅拌材料请务必用搅拌机进行搅拌，确保搅拌均匀，由其是桶底。所有材料单次用多少调多少，建议一次性不超过 6kg。